KÄYTTÖOHJE

PreView Top

Sisältö

Liitännät
Näppäimet ja niiden toiminnot
Asennus seinälle
Puhelun soittaminen
VIIME-näppäin: uudelleenvalinta ja takaisinsoitto
Viime valinnan toisto
Puhelun pituuden näyttö
Mikrofonin mykistys
Merkkivalo
Perusohjelmointi
Ulkolinjanumeron asettaminen
Soittaneiden numeronäyttö
Soittaminen muistissa olevaan puhelinnumeroon
Näytössä esiintyvät merkit ja symbolit
Puhelinmuistio
Pikavalinnat M1 - M3
Puhelinnumeron poistaminen
Muistutus puheluiden vastaanottoestosta
Takuu
Selvitys CE-yhdenmukaisuudesta

Liitännät

Puhelimeeen tarvitaan neljä LR 6 AA -alkaliparistoa.
Irrota paristolokeron kiinnitysruuvi ja avaa lokeron kansi painamalla samanaikaisesti nuolen osoittamia kohtia. Varmistu, että paristot tulevat oikeansuuntaisiksi.

Puhelin toimitetaan seinäpidike kiinnitettynä. Paristolokeron avaamista varten seinäpidike on irrotettava.

Kiinnitä kierrejohdon toinen pää luuriin ja toinen puhelimen vasemmalla sivulla olevaan luuriliitäntään.
Kiinnitä puhelinjohto omaan liitäntäänsä.
Soittoäänelle on kolme säätöä POIS-HILJAINEN-VOIMAKAS.

Näppäimet ja niiden toiminnot

1.	Luurinpidin	Jos puhelin asennetaan seinälle, on pidintä käännettävä puoli kierrosta, jotta luuri voidaan ripustaa siihen.
2.	Haarukka	
3.	Valodiodi	Ilmaisee uudet soitot, ohjelmointitilanteita jne.
4.	Näyttö	
5.	POISTA	Poistonäppäin ja paluu normaalitilaan muistitoiminnoista.
6.	Nuolinäppäimet	Muistin selaus ja valinnat ohjelmoinnissa.
7.	NIMI	Puhelinmuistion näppäin, nimet ovat aakkosjärjestyksessä. Paina näppäintä 6 sekuntia, kun haluat asettaa nimen näytössä näkyvälle puhelinnumerolle.
8.	M1 - M3	Pikavalintanäppäimet kolmelle puhelinnumerolle.
9.	INT	Soitto ilman etunumeroa, ks. lukua *Ulkolinjanumeron asettaminen*

10. MYKISTYS	Mikrofonin mykistys ja odotuskytkentä. Paina tätä näppäintä ja laske luuri paikoilleen, kun haluat siirtyä toiseen puhelimeen.
11. VIIME	Painallus luuri nostettuna toistaa viimeksi tehdyn valinnan. Painallus luuri laskettuna näyttää, mihin numeroon on viimeksi oltu yhteydessä. Selausnäppäimillä voit tarkastaa 12 viimeistä puhelua.
12. R	Mahdollistaa PLUS-palvelujen käytön esim. välipuhelun ja ryhmäpuhelun.
13. Äänenvoimakkuus	Luurista kuuluvan äänen voimakkuuden säädin. Ei vaikuta mikrofoniin eli siihen, miten voimakkaana toinen osapuoli kuulee äänesi.

Asennus seinälle

- Aseta seinäpidike seinää vasten kohtaan, johon haluat asentaa puhelimen.
- Merkitse kiinnitysruuvien paikat pidikkeessä olevien reikien läpi.
- Kiinnitä ruuvit seinään ja jätä niiden kannat pidikkeen paksuuden verran irti seinästä.
- Kiinnitä seinäpidike puhelimeen.
- Kierrä luurinpidintä puoli kierrosta.
- Aseta puhelin seinäpidikkeestä ruuvien varaan.

Puhelun soittaminen

Puhelinnumero on mahdollista valita ennen luurin nostamista. Silloin voit tarkastaa, oletko näppäillyt oikein. Väärä numero poistetaan POISTA-näppäimellä. Jokainen POISTA-näppäimen painallus poistaa yhden numeron taakse päin. Puhelin valitsee näytössä näkyvän numeron heti, kun nostat luurin. Tietenkin voit myös nostaa ensin luurin ja valita vasta sitten numeron.

Vastaajaan soitettaessa on luuri kuitenkin nostettava ensin.

VIIME-näppäin: uudelleenvalinta ja takaisinsoitto

VIIME-näppäimellä näet viimeiset 12 numeroa, joihin on soitettu tai joista on tullut puhelu. Paina VIIME-näppäintä (luuria nostamatta), niin näyttöön tulee viimeksi käydyn puhelun numero, kellonaika, päivämäärä ja pituus. Symboli ilmaisee onko kysymyksessä lähtenyt vai tullut puhelu vai sivupuhelimesta otettu puhelu. Numeroita selataan nuolinäppäimillä. Näytössä näkyvään numeroon soitetaan nostamalla luuri.

Jos soitto keskeytetään, ennen kuin puhelun pituuslaskuri ehtii käynnistyä, soitto ei tallennu tähän muistiin.

Kun painat VIIME-näppäintä luuri nostettuna, puhelin soittaa uudelleen viimeksi valittuun numeroon. Katso seuraavaa lukua *Viime valinnan toisto*.

Samaan linjaan liitetystä sivupuhelimesta otettu puhelu tallentuu vain, jos tämä toiminto on ohjelmoituna, ks. lukua *Perusohjelmointi*.

☎➔	Itse soitetun puhelun symboli.
➔☎	Ulkoa tulleen puhelun symboli.
☎☎	Puhelu on soitettu sivupuhelimesta. (Näkyy vain jos tämä toiminto on ohjelmoituna, ks. lukua *Perusohjelmointi*.)

Viime valinnan toisto

Nosta luuri ja paina VIIME-näppäintä. Puhelin toistaa viimeksi tehdyn valinnan (myös siinä tapauksessa, että soitto keskeytettiin ennen pituuslaskurin käynnistymistä).
Jos valitsemasi numero on varattu ja haluat yrittää heti uudelleen, paina VIIME-näppäintä laskematta luuria välillä. Puhelin sulkee ja avaa linjan automaattisesti ennen uutta soittoyritystä.

Puhelun pituuden näyttö

- Numeroa valittaessa puhelun pituuslaskuri käynnistyy noin 6 sekunnin kuluttua.
- Myös samaan puhelinlinjaan liitetystä sivupuhelimesta soitettujen puheluiden pituus ja numero näkyvät, jos kyseinen toiminto on ohjelmoitu (ks. lukua *Perusohjelmointi*).
- Myös tulevien puheluiden pituus näkyy näytössä.
  Tulevien puheluiden pituus näkyy myös silloin, kun niihin on vastattu samaan linjaan kytketystä sivupuhelimesta.

HUOM! Soitetun puhelun pituusnäyttö ei vastaa täysin veloitettavaa aikaa. Sen vuoksi siitä voi laskea pelkän puhelun hinnan.

Mikrofonin mykistys

Mikrofoni mykistetään painamalla kerran MYKISTYS-näppäintä. Näytössä näkyy tämän toiminnon aikana sana MYKISTYS. Mykistys lopetetaan painamalla samaa näppäintä uudelleen.

Merkkivalo

Valodiodi vilkkuu, kun numeronäyttömuistissa on uusia numeroita. Valo ei ala vilkkua, jos puheluun vastataan.
Kaksoisvilkku (näytössä näkyy VIESTI) tarkoittaa, että vastaajassa on puheviesti.

Perusohjelmointi

- Paina kumpaakin nuolinäppäintä, kunnes näyttöön tulee SVENSKA.
- Nyt voit valita jonkin muun kielen nuolinäppäimillä.
- Paina POISTA-näppäintä.
- Näytössä näkyy TOISTO. Valitse nuolinäppäimillä EI tai KYLLÄ. EI = jokainen samasta numerosta tuleva soitto saa käyttöönsä oman muistipaikan. KYLLÄ = samasta numerosta tulevat soitot saavat käyttöönsä vain yhden yhteisen muistipaikan; uuden soiton tullessa numero siirtyy luettelossa viimeiseksi ja sen aika päivittyy.
- Paina POISTA-näppäintä, niin pääset seuraavaan asetukseen.
- Näytössä näkyy MERKKIVALO ja numero.
- Valitse nuolinäppäimillä:
  0 = merkkivalo ei vilku.
  2 = vilkkuvälin pituus 2 sekuntia.

4 = vilkkuvälin pituus 4 sekuntia.
8 = vilkkuvälin pituus 8 sekuntia.
Vilkkumistaajuuden asetuksessa on kysymys paristojen kestosta ja merkkivalon huomioarvosta. Lyhyt vilkkuväli kiinnittää paremmin huomiota, mutta lyhentää jonkin verran paristojen käyttöikää.

- Paina POISTA-näppäintä.

- Näytössä näkyy LÄHTEVÄT. Valitse toiminto käyttöön tai pois käytöstä nuolinäppäimillä. Kun LÄHTEVÄT-toiminto otetaan käyttöön, myös samaan linjaan kytketyistä sivupuhelimista otettujen puheluiden tiedot (numero, kellonaika, päivämäärä ja pituus) jäävät muistiin.

- Paina POISTA-näppäintä.

- Näytössä näkyy AIKA/PVM ja tunnit vilkkuvat.
  Etsi oikea tuntilukema nuolinäppäimillä.
  HUOM! Asetussarja on 48-osainen, joista 24 ensimmäistä numeroa eteenpäin tarkoittavat 24 tunnin muodossa olevaa kellonaikaa. Seuraavat 24 osaa tarkoittavat 12 tunnin muotoa ja numeron perässä ovat kirjaimet AM tai PM. Näyttömuodot seuraavat toisiaan välittömästi. Paina nuolinäppäintä, kunnes haluamasi lukema on näytössä.

- Paina POISTA-näppäintä.
- Minuuttinumerot alkavat vilkkua.
- Aseta minuutit, kuukausi ja päivä samalla tavalla.
- Paina POISTA-näppäintä. Ohjelmointi on valmis.

Ulkolinjanumeron asettaminen

PreView Top voidaan ohjelmoida asettamaan vaihteenohitusnumeron automaattisesti. Jos ulkolinjalle pääsy edellyttää esim. numeron 00 valintaa, puhelin tekee tämän itse. Sisäpuheluita soitettaessa on silloin painettava INT-näppäintä ennen numeron valintaa.

Etunumero asetetaan painamalla seuraavia näppäimiä puhelimen ollessa suljettuna:

* # * 0 0 * # *

Asetuksen vahvistukseksi näytössä näkyy VAIHDE.
Tarvittava etunumero asetetaan esimerkissä olevien kahden nollan paikalle. Etunumero voi olla 1- tai 2-numeroinen.

Tämän jälkeen PreView lisää etunumeron kaikkiin valittuihin puhelinnumeroihin.
Sisäpuheluita soitettaessa on painettava INT-näppäintä ennen numeron valintaa.

Puhelin ei kuitenkaan lisää etunumeroa pikavalintanumeroihin (M1 - M3), vaan se on tehtävä pikavalintanumeroita ohjelmoitaessa.

Ulkolinjanumero on ohjelmoitava edellä kuvatulla tavalla, jotta soittaminen ulos suoraan numeronäyttömuistista olisi mahdollista. Poikkeuksena ovat ne numerot, joihin vaadittava etunumero sisältyy jo numeronäytössä.

Etunumero otetaan pysyvästi pois käytöstä painamalla peräkkäin seuraavia näppäimiä puhelin suljettuna:

* # * * # *

Näyttö vahvistaa poiston sanoilla EI VAIHDETTA

Soittaneiden numeronäyttö

Tulleiden puheluiden luetteloa selataan nuolinäppäimillä. Normaalitilaan palataan painamalla POISTA-näppäintä.

- Numeron ohella näkyvät sen vastaanoton kellonaika ja päivämäärä. Kaksoispiste tuntien ja minuuttien välillä ei vilku.
- Jos soitto on uusi eli tarkastamaton, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy N.
- Jos numerosta on soitettu useammin kuin yhden kerran edellisen tarkastuksen jälkeen, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy + ja lisäsoittokertojen lukumäärä. (Edellyttää, että TOISTO-toiminto on valittuna.)
- Jos puheluun on vastattu, sen ohessa näkyy puhelinsymboli luuri nostettuna.
- Jos näytössä näkyvään numeroon on soitettu selaamalla se esiin ja nostamalla luuri, puhelinsymbolissa luuri on suljettuna.
- Numeron paikalla näkyy ESTETTY, jos soittaja on estänyt numeronsa näytön tilapäisesti tai jatkuvasti.
- Numeron paikalla näkyy TUNTEMATON, jos numeron näyttö ei ole teknisistä syistä mahdollista. Tavallisesti kysymyksessä on ulkomainen numero.
- Näyttö palaa automaattisesti selaustilasta normaalitilaan noin 40 sekunnin kuluttua. Selaustila voidaan myös sulkea POISTA-näppäimellä.

Soittaminen muistissa olevaan puhelinnumeroon

Muistissa olevaan puhelinnumeroon soitetaan etsimällä numero näyttöruutuun ja nostamalla luuri. Tämä koskee soittaneiden numeronäyttömuistissa, puhelinmuistiossa sekä takaisinsoitto- ja uudelleenvalintamuistissa olevia puhelinnumeroita.

Centrexiin soitettaessa täytyy asettaa etunumero 00, ks. lukua *Ulkolinjanumeron asettaminen*. (Ei koske Centrex BGC:tä).

Näytössä esiintyvät merkit ja symbolit

N	Näytössä näkyvä numero on uusi eli tarkastamaton.
+88	Numerosta tulleiden uusintasoittojen lukumäärä, kun TOISTO-toiminto on valittuna. Esim. +05 tarkoittaa, että numerosta on soitettu kuusi kertaa sen jälkeen, kun viimeksi olet tarkastanut muistin.
☎	Tarkoittaa, että numeroon on soitettu numeronäyttömuistista. Puhelimen normaalitilassa ilmaisee linjan olevan vapaa.
	Tarkoittaa, että numerosta tulleeseen soittoon on vastattu. Puhelimen normaalitilassa ilmaisee linjan olevan varattu.
M	Vilkkuu, kun vastaajassa on viestejä.
T 88	Ilmaisee muistipaikan numeron selaustoiminnoissa.

18:30 25/10 Kellonaika ja päivämäärä. Selaustoiminnoissa ilmaisee vastaanottoajan, normaalitilassa kuluvan ajan.

N00 T00 Normaalitilassa ilmoittaa soittaneiden numeronäytön tilanteen: N = uusien numeroiden lukumäärä, T = numeroita yhteensä.

Puhelinmuistio

Nimien ohjelmointi:

1. Näyttöruudussa tulee näkyä se puhelinnumero, jolle aiot ohjelmoida nimen. Voit etsiä sen numeronäyttömuistista tai näppäillä numeronäppäimillä.
2. Paina NIMI-näppäintä, kunnes merkkivalo syttyy ja nimikentän ensimmäinen merkkipaikka alkaa vilkkua.
3. Valitse kirjain tai merkki numeronäppäimillä seuraavan taulukon mukaan.

   Näppäin
   Painallusten lukumäärä

4. Vahvista valinta painamalla NIMI-näppäintä. Kohdistin siirtyy seuraavan kirjaimen kohdalle. POISTA-näppäimellä poistetaan vilkkuva merkki ja siirrytään vasemmalle.
5. Kun olet asettanut nimen kaikki kirjaimet, paina lopuksi NIMI-näppäintä, kunnes merkkivalo syttyy ja kohdistin lakkaa vilkkumasta.

HUOM! Jotta nimi näkyisi numeronäytössä, kun kyseisestä numerosta soitetaan, täytyy myös suuntanumeron olla tallennettuna.

Soittaminen puhelinmuistiosta:

- Paina NIMI-näppäintä (nostamatta luuria).
- Etsi nimi nuolinäppäimillä.
- Nosta luuri. Näytössä näkyy numero, johon puhelin soittaa.

Pikavalinnat M1 - M3

Puhelinnumeroiden tallentaminen

- Näppäile tallennettava puhelinnumero (nostamatta luuria).
- Paina pikavalintanäppäintä (M1 - M3), johon haluat numeron tallentaa, niin kauan että näytössä näkyy TALLENNETTU.

Numero on nyt tallennettu.

Pikavalintamuistipaikkaan tallennettavassa numerossa saa olla enintään 18 merkkiä.
Tauko asetetaan VIIME-näppäimellä.

Soittaminen pikavalintamuistipaikassa olevaan numeroon

- Paina haluamaasi pikavalintanäppäintä M1, M2 tai M3.
- Nosta luuri (näytössä näkyy puhelinnumero).
- Puhelin valitsee numeron.

Puhelinnumeron poistaminen

Soittaneiden numeronäyttömuisti

- Näytössä näkyvä numero poistetaan painamalla nopeasti kaksi kertaa POISTA-näppäintä.
- Koko numeronäyttömuistin sisältö tyhjennetään painamalla POISTA-näppäintä noin 8 sekuntia eli kunnes merkkivalo syttyy.
  Koko numeronäyttömuistin sisältö on mahdollista tyhjentää vain selaustilassa.

Pikavalinnat M1 - M3

Tavallisesti numeroa ei tarvitse poistaa, vaan uusi numero ohjelmoidaan entisen päälle. Muistipaikka tyhjennetään tallentamalla siihen ”ei mitään”. Paina pikavalintanäppäintä, kunnes näytössä näkyy TALLENNETTU.

Puhelinmuistio

- Paina NIMI-näppäintä.
- Etsi poistettava nimi nuolinäppäimillä.
- Poista näytössä näkyvä nimi painamalla nopeasti kaksi kertaa POISTA-näppäintä.

Muistutus puheluiden vastaanottoestosta

Jos olet asettanut puhelimeesi täyssiirron näppäilemällä *21* tai poissaoloilmoituksen *23*, vilkkuva näyttö ilmaisee käytössä olevan toiminnon.

Esimerkkejä:

Puheluiden täyssiirto numeroon 09123456 asetettu näppäilemällä *21*09123456#.
Puhelimen näyttöruudussa vilkkuu: 21 09123456.

Poissaoloilmoitus on asetettu näppäilemällä *23*1*1230#.
Puhelimen näyttöruudussa vilkkuu: 23 1 1230.

Muistutusnäyttö häviää, kun puhelimesta soitetaan puhelu.

Muistutus lopetetaan peruuttamalla tilattu palvelu (#21# tai #23#) tai painamalla POISTA-näppäintä.

HUOM! Centrex poistaa poissaoloilmoituksen määrätyn ajan kuluttua. Tämä ei kuitenkaan vaikuta puhelimen näyttöön. Muistutusnäyttö on silloin poistettava POISTA-näppäimellä.

Takuu

Takuu korvaa materiaali- ja valmistusviat, jotka ilmenevät puhelimen normaalissa, käyttöohjeen mukaisessa käytössä 12 kuukauden kuluessa ostopäivästä (kuitti tai lasku esitettävä). Takuu ei koske epäsuoria eikä laitteen väärästä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuvia vikoja, ei myöskään ylijännitteen esim. ukkosen aiheuttamia vahinkoja.

PreView on EU:n R&TTE-direktiivin mukainen.
PreView sopii käytettäväksi Suomen puhelinverkossa.

SELVITYS CE-YHDENMUKAISUUDESTA

Vakuutamme, että tuote

Tuotenimike	Toiminnepuhelin PreView Top
Tuotemerkki	Telematic
Malli	PreView Top

on seuraavien EU-direktiivien mukainen

Numero	Nimi
1999/4/EY	Radio- ja telepäätelaitteita koskeva direktiivi (R&TTE)
73/23/EY 93/68/EY	Pienjännitedirektiivi (LVD)
89/336/EY 92/31/EY 93/68/EY	EMC-direktiivi

ja sen valmistuksessa on noudatettu seuraavia standardeja:

EN 55022, IEC 801-2, IEC 801-3
EN 60950
TBR21*
TBR38*
* Kaikkien olennaisten vaatimusten mukainen.

Telematic AB